

Montage Lambris wand/ paroi

1.



Zorg dat de ondergrond voldoende vlak, droog, vast, zuiver, stof- en vetvrij is. De ondergrond lichtjes opschuren geeft een betere verkleving.

Veillez à ce que la surface de la paroi soit suffisamment plane, sèche, solide, dépoussiérée et dégraissée. Un léger ponçage de cette surface fait obtenir une meilleure adhésion.

2.



Breng montagelijm aan op de rug van de plint. Gebruik lijm die blijvend elastisch is.

Appliquez de la colle de montage sur le dos de la plinthe. Utilisez de la colle à haute adhérence initiale et élasticité permanente.

3.



Bevestig de plint tegen de muur en druk goed aan.

Posez-la contre la paroi et serrez-la fortement.

4.



Breng lijm aan op de rug van het paneel op ca 10 mm van de rand en 3 strengen in het midden over de langste zijde.

Appliquez de la colle sur le dos du panneau à environ 10 mm du bord et 3 bandes au milieu dans la longueur.

5.



Plaats de panelen op de plint en druk goed aan (indien gewenst, kan stap 2 overgeslaan worden. De plinten kunnen ook voor de panelen geplaatst worden i.p.v. eronder)

Posez les panneaux sur la plinthe et serrez fortement (si souhaité, vous pouvez aussi sauter l'étape 2: les plinthes peuvent également être posées devant les panneaux au lieu d'en dessous).

6.



Werk de bovenzijde en eventuele zijkanten (vb naast een deuropening) af met de lambriseringslijst.

Finissez la partie supérieure et éventuellement les côtés (p. ex. à côté d'une embrasure) avec une moulure lambris.