



Claustra Vario

Verticaal profiel
Profil vertical

Te monteren met Claustra Vario
top/bodemprofiel. Opgepast apart
aan te kopen! Montagehandleiding
op ommezijde is geldig voor zowel
het verticaal profiel als het
top/bodemprofiel.

A monter avec élément de base et
élément supérieur Claustra Vario.
Attention à acheter séparément !
Les instructions d'installation au
verso sont valables aussi bien pour
le élément de base et élément
supérieur.

Contents

Contents per pack
1 verticaal profiel / profil vertical
2 verend drukstuk / poussoir à
ressort lisse

Dimensions

Gross dimensions
VERTICAL PROFILE
100 x 35 x 2600 mm



Recycleerbaar
Recyclable



Decruy NV | Poelkapellestraat 40 | 8650 Houthulst

Met papierfolie beklede MDF wand- en plafondpanelen
Panneaux en MDF revêtus d'un film en papier

Voor intern gebruik als niet structurele bestanddelen in droge omstandigheden
Usage intérieur en tant que composant non structurel en milieu sec

Dop: Nr. 40
Claustra Verticaal 1 | Claustra Vertical 1

EN 13986 + A1:2015

Formaldehyde E1

www.panidur.com

panidur

RICHTLIJNEN BIJ DE PLAATSIJNG VAN PANIDUR®

1. VOORBEREIDING

Laat de **PANIDUR®** panelen minstens 24 uur (in open verpakking) in het midden van de kamer acclimatiseren. Zorg ervoor dat de acclimatisatie en de plaatsing gebeuren onder de volgende omstandigheden: een relatieve vochtigheid van 55-60% en een kamertemperatuur van 18°C.

1. PLAATSIJNG

PANIDUR® is zo ontworpen dat het op een zeer snelle en aangename manier kan worden geplaatst.

MONTAGEHANDLEIDING

1 Kort het boven- en onderprofiel af met een cirkelzaag op de juiste lengte. Dit kan op 2 manieren.

2 Maak het top- en bodemprofiel vast met vijzen of lijm.

3 Neem de bijgeleverde drukveertjes en plaats deze in de voorziene gaatjes in het top- en bodemprofiel.

4 Meet heel nauwkeurig de afstand op tussen het top- en bodemprofiel.

5 Kort het verticale profiel af, op basis van de gemeten afstand. Neem de bijgeleverde boormal en plaats deze aan de onderkant van het verticale profiel. Boor nu met de bijgeleverde boorkop de gaten. Herhaal dit met de bovenkant van het verticale profiel. (boormal & boorkopje zitten verpakt bij top/bodemprofiel).

6 Nu kunt u heel eenvoudig de verticale profielen over de drukveertjes schuiven tot dat deze in het gemaakte gat van het verticale profiel klikt, zowel boven als onderaan.

3. TIPS BIJ PLAATSIJNG VAN PANIDUR®

De producten worden aan strenge controles onderworpen. Producten die een zichtbare fabricagefout vertonen mogen om deze reden niet worden geplaatst. Zorg daarom bij de plaatsing steeds voor voldoende licht. Controleer voor de plaatsing elk onderdeel, dit voorkomt dat eventuele foutjes ongemerkt voorbijgaan. Enkel niet-geplaatste onderdelen komen in aanmerking voor omruiling. De producent kan niet aansprakelijk worden gesteld bij foutieve plaatsing. De verantwoordelijkheid beperkt zich tot de geleverde materialen. Andere kosten kunnen niet verhaald worden op de producent.

4. VOORDELEN VAN PANIDUR®

U geniet jarenlang van een zorgeloze kwaliteit want **PANIDUR®** is:

- kleurvast
- realistisch decor
- anti-statisch
- anti-allergisch
- gemakkelijk te plaatsen

COMMENT INSTALLER PANIDUR® SANS PROBLÈMES

1. PRÉPARATIFS

Laissez acclimater les panneaux **PANIDUR®** pendant au moins 24 heures dans leur emballage ouvert, dans la pièce où ils seront installés. Circonstances idéales: humidité relative de 55 % & température ambiante de +/- 18 °C.

1. POSE

PANIDUR® a été conçu pour être installé rapidement et facilement.

CONSIGNES DE POSE

1 Coupez le profil de base et le profil supérieur à la dimension souhaitée avec une scie circulaire. La pose peut se faire de 2 façons.

2 Fixez le profil de base et le profil supérieur à l'aide de vis ou de la colle.

3 Prenez les poussoirs à ressort fournis et insérez-les dans les trous prévus dans les profils supérieur et inférieur.

4 Mesurez très exactement la distance entre le profil de base et le profil supérieur.

5 Coupez le profil vertical à la longueur mesurée. Placez le guide de perçage fourni à la base du profil vertical. Percez les trous avec la mèche à bois fournie. Répétez cette action sur le haut du profil vertical. (le guide de perçage et mèche à bois sont emballés avec un profil base/supérieur)

6 Vous pouvez maintenant faire glisser très facilement les profils verticaux sur les poussoirs à ressort jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent dans le trou fait dans le profil vertical, à la fois en haut et en bas.

3. ASTUCES POUR LE MONTAGE DE PANIDUR®


Les produits ont été soumis à un contrôle de fabrication rigoureux. Les produits présentant un défaut de fabrication ne peuvent pas être utilisés. Veillez donc à ce que la pièce où vous travaillez soit bien éclairée. Il est donc préférable d'en contrôler l'aspect avant la pose. Seuls les produits intacts seront pris en considération pour échange. Le fabricant ne peut être tenu responsable d'éventuels produits endommagés résultant d'une erreur de pose. Notre responsabilité se limite aux matériaux fournis, tous les autres frais ne peuvent pas être répercutés au fabricant.

4. LES AVANTAGES DE PANIDUR®


Vous bénéficierez durant des années de sa qualité car **PANIDUR®** est:

- de couleur inaltérable
- décor réaliste
- non-statique
- anti-allergique
- facile à poser

1.A vrijstaand au milieu de la pièce



1.B tegen de muur en commençant du mur




2




Tip: Indien er vloerverwarming aanwezig is, hou er dan rekening mee dat de montage gebeurt met dubbelzijdige tape of silicone. **Tip:** Het is van uiterst belang dat het boven- en onderprofiel perfect boven elkaar gemonteerd wordt! **Tuyau:** Si il y a du chauffage au sol, notez que les profils doivent se placer à l'aide de colle ou de bande adhésive double face. **Tuyau:** Il est très important de placer les profils parfaitement l'un au-dessus de l'autre!

3




4



5



6



6



Ook verkrijgbaar | Aussi disponibles

SHARP/CLICK

Geproduceerd door | Produit par



www.panidur.com