



EERST LEZEN !

BELANGRIJKE PLAATSINGSINSTRUCTIES



Perszijde



Stadswatertoevoer

- **NODIG VOOR INSTALLATIE:**
bij plaatsing :
1 x Bolkraan 1" F aansluiting op de perszijde
- 1 x Gardena koppeling of platte koppeling 3/4" F voor aansluiting op de stadswatertoevoer met VLAKKE dichting
- De koppelingen handvast aandraaien.
Opgepast ! geen teflon of vlas gebruiken om spanningsbreuken op de aansluitingen te voorkomen.
- Pomp opgieten !
- Na montage het debiet van de drukzijde afregelen met de bolkraan volgens het toevoerdebiet in de breetank om leegzuigen te voorkomen.