



KITCHEN

Delime +



Artikelcode : WR0813

Gebruik

Prof Line Delime + is een ontkalker met een zeer geconcentreerde formule die zelfs de hardnekkigste kalkafzettingen afbreekt. Delime + is uiterst geschikt voor de ontkalking van alle zuurbestendige toestellen zoals vaatwasmachines, steamers, koffi ezetapparaten, ijsmachines, ... Regelmatig gebruik van Delime + handhaaft de optimale effectiviteit van de behandelde toestellen. Kalkopbouw reduceert namelijk de optimale werking van deze toestellen en verhoogt de energiekosten. Delime + is reukloos en zeer aangenaam in gebruik. Delime + mag niet worden gebruikt op chroom, zink, koper, poreus email, marmer en aluminium.

Gebruiksaanwijzing: Ontkalken van vaatwasmachine: schakel zeepdosering uit en vul de vaatwasmachine met proper water. Voeg Delime + volgens de juiste dosering toe aan de wastank afhankelijk van de kalkopbouw. Start de vaatwasmachine en laat deze werken tot alle kalkaanslag is verdwenen. Stop de vaatwasmachine en laat leeglopen. Hervul vervolgens de vaatwasmachine met proper water. Start de vaatwasmachine, laat even werken, en stel vervolgens de zeepdosering weer in werking. Ontkalken van een koffi ezetapparaat: voeg Delime + volgens de juiste dosering toe, afhankelijk van de kalkopbouw, en vul aan met water. Vloeistof laten doorlopen gedurende enkele minuten en vervolgens het koffi ezetapparaat uitschakelen zodat de mengeling minimum 10 minuten kan inwerken. Het koffi ezetapparaat opnieuw aanschakelen tot de vloeistof volledig is verwerkt. Goed naspoelen met proper water. Ontkalken van een steamer: breng Delime + aan volgens de juiste dosering, afhankelijk van de kalkopbouw. Laat 20 minuten inwerken. Delime + verwijderen en goed naspoelen met water.

Dosering: Vaatwasmachine: 10ml – 20ml/liter inhoud vaatwasmachine. Koffi ezetapparaat/steamer: 60ml.

Chemische Informatie

- **Chemische omschrijving:** Niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen < 5%, Fosfonaten < 5%
- **Vorm:** vloeistof
- **Kleur:** kleurloos
- **PH-waarde:** 0,1
- **UFI:** 0M01-107D-G001-4FQU
- **Gevaarlijke reacties:** Kan bijtend zijn voor metalen. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- **Opslag:** bewaar het product in de originele verpakking in een koele en droge ruimte met een temperatuur tussen 0° en 40°C.
- **Hantering:** contact met ogen en huid vermijden en niet met andere producten mengen.

Persoonlijke veiligheid bij ongeval of beschadiging verpakking

- **Bescherming van de handen:** handschoenen
- **Gezichtsbescherming:** een veiligheidsbril is aangeraden.
- **Veiligheidskledij:** beschermende kleding

Eerste hulp

- **Huid:** onder stromend water afspoelen (10 min.). Verontreinigde kleren en schoenen uittrekken.
- **Ogen:** onmiddellijk spoelen met veel water (15min.). Arts raadplegen.
- **Inname:** NIET LATEN BRAKEN, de mond spoelen met water. Bij blijvende klachten een arts raadplegen.

Verkoopseenheid : 1L



A PRODUCT BY

Seifar - Waterstraat 4 - 9160 Lokeren
T + 32 9 360 60 48 - E info@seifar.eu
Made in Belgium - www.proflin.be

CENTRE ANTIPOISONS
ANTIGIFCENTRUM
070 245 245



Gevaar

PROF LINE®