



DISH CARE

Essenso PRO ACTIVE



Artikelcode : VL0512

Gebruik

Prof Line Essenso Pro Active is een professioneel neutraal naspoelmiddel van hoge kwaliteit. Prof Line Essenso Pro Active is geschikt voor alle soorten vaatwerk, alle industriële vaatwasmachines en voor alle waterhardheden. Prof Line Essenso Pro Active zorgt voor het versneld en streeploos opdrogen van alle machinale vaatwas en geeft een schitterende glans aan uw vaat. Prof Line Essenso Pro Active bevat eveneens bestanddelen die de vorming van schuim voorkomen zodat de waskracht van de vaatwasmachine gewaarborgd blijft. Prof Line Essenso Pro Active bevat anti-kalkbestanddelen waardoor uw vaatwasmachine langdurig beschermd is tegen kalkaanslag en corrosie.

Waterhardheid - Dureté de l'eau	gr/L water - d'eau
zacht water/ eau douce	0,5-2
normaal water/ eau moyenne	2-4
hard water/ eau dure	>4

Gebruiksaanwijzing: het wordt sterk aanbevolen om te werken met een Prof Line doseerapparaat. Prof Line Essenso Pro Active is geschikt voor alle soorten vaatwerk zoals glas, kunststof, roestvrij staal, ... Prof Line Essenso Pro Active is ook aanbevolen voor plastic materialen, zilver bestek en delicaat vaatwerk. Een optimaal resultaat wordt verkregen in combinatie met een Prof Line Sereno vaatwasmiddel.

Chemische Informatie

- **Chemische omschrijving:** Niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen 15% - 30%, Anionogene oppervlakte actieve stoffen < 5%
- **Vorm:** vloeistof
- **Kleur:** helder
- **PH-waarde:** 3,5
- **UFI:** 3TH2-DOUQ-X007-X77A
- **Gevaarlijke reacties:** Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- **Opslag:** bewaar het product in de originele verpakking in een koele en droge ruimte bij een temperatuur tussen 4° en 40°C
- **Hantering:** contact met ogen en huid vermijden en niet met andere producten mengen

Persoonlijke veiligheid bij ongeval of beschadiging verpakking

- **Bescherming van de handen:** handschoenen
- **Gezichtsbescherming:** een veiligheidsbril of gelaatsscherm
- **Veiligheidskledij:** beschermende kleding

Eerste hulp

- **Huid:** onder stromend water afspoelen (10 min.). Verontreinigde kleren en schoenen uittrekken.
- **Ogen:** onmiddellijk spoelen met veel water (15min.). Arts raadplegen.
- **Inname:** niet laten braken, de mond spoelen met water. Bij blijvende klachten een arts raadplegen.

Verkoopseenheid : 10L



A PRODUCT BY

Seifar - Waterstraat 4 - 9160 Lokeren
T + 32 9 360 60 48 - E info@seifar.eu
Made in Belgium - www.proflin.be

CENTRE ANTIPOISONS
ANTIGIFCENTRUM
070 245 245



Gevaar

PROFLINE®